

H422V4 Manual de usuario





Índice general

Ín	dice general	2
1	Lista de parámetros	3
2	Observaciones sobre parámetros	5
3	Lista de alarmas	6
4	Lista de alarmas del esclavo	6
5	Lista de botones	6
6	Lista de led	6
7	Lista de comandos lógicos	7
8	Como	7
9	Lista de atajos de teclado	7
10	Posición de los botones y los leds	7



1 Lista de parámetros

s. Parámetro I S	Descripción Conservación	Mínimo	Máximo	Prefijado	Unidad
	Temperatura y humedad de almacienamento				
	set point de temperatura	-55.0	145.0	2.0	°C
_	banda neutra	0.0		0.0	
_	diferencial	0.0		0.2	
	máximo del punto de ajuste de la temperatura del teclado del esclavo	-55.0		45.0	
	mínimo del punto de ajuste de la temperatura del teclado del esclavo	-55.0		-55.0	
_	set point de humedad	0.0	100.0	85.0	
_ib	banda neutra	0.0	50.0	0.0	%
id (diferencial	0.0	50.0	5.0	%
iH	máximo del punto de ajuste de la humedad del teclado del esclavo	0.0	100.0	100.0	%
iL	mínimo del punto de ajuste de la humedad del teclado del esclavo	0.0	100.0	0.0	%
	Recambio de aire				
_	habilitar	oFF	on	oFF	1
	retraso inmediato		194 4:20:15		, dd hh:mn
	duración		194 4 20 15		dd hh:mr
	período 		194 4:20:15		
	habilitar	oFF	_on	oFF	
	duración del recambio forzado		194 4:20:15		dd hh:mr
	niciar/detener recambio forzado	oFF	_on	oFF	/
	Descongelación				
1 Fd0	retraso inmediato antes de la siguiente descongelación	0	194 4:20:15	0	dd hh:mr
	duración	0	194 4 20 15	30.00	dd hh:mr
	goteo		194 4:20:15	2:00	dd hh:mr
	retraso ventiladores		194 4:20:15		dd hh:mr
	período total de la descongelación		194 4 20 15		dd hh:mr
		U	194 4.20.15	4.00.00	au IIII.IIII
	Descongelación forzada				,
	habilitar tecla rápida para descongelación forzada	oFF	_on	_on	
	duración		194 4:20:15		dd hh:mr
3 FFo i	iniciar/detener descongelación forzada	oFF	_on	oFF	/
	Preferencias de descongelación				
4 FPt t	tipo: 0=ninguno / 1=pausa / 2=aire / 3=eléctrico / 4=gas caliente / 5=bomba de calor	0	255	2	/
	/ 6=bomba par hp				•
	Temperaturas de descongelación				
	temperatura de parada de descongelación	-55.0	146.0	6.0	°C
	Compresor	33.0	110.0	0.0	
	Presostatos				
	reinicio de baja presión	0.0	99.0	1.2	(a a u a a)
					(gauge) b
	parada de baja presión	0.0			(gauge)
	parada de alta presión	0.0			(gauge) l
	reinicio de alta presión	0.0	99.0		(gauge) l
7 MUO I	presión diferencial aceite	0.0	30.0	2.0	(gauge)
8 MUU	pump down (parada de vacío intencional)	oFF	on	oFF	/
	Calor		_		
HP I	Preferencias				
	método: 0=ninguno / 1=eléctrico / 2=gas caliente / 3=bomba de calor / 4=bomba int	0	255	0	1
HPF 1	fuente: 0=dedicada / 1=descongelación / 2=luz	0		0	
	Deshumidificación	U	2	J	1
	Preferencias				
					,
	refrigeración y calentamiento simultáneos / alternados	oFF	_	oFF	,
	en caso de simultaneidad, forzar la refrigeración / el calentamiento	oFF	_on	oFF	/
	Ventiladores				
nc_	Condensador				
ncH a	activar los ventiladores en caso de desconexión del compresor por alta presión	oFF	_on	_on	/
	habilitar la regulación de las revoluciones	oFF	on	on_	
	velocidad mínima	0	_	40	
	mínima diferencia de presión entre pulsante y aspirante	0.0	99.0		(gauge)
	empalme ventilador	0.0			(gauge)
	conexión ventilador				
		0.0	99.0	0.0	(gauge) l
	Evaporador				,
	ventiladores en continuo	oFF	_on	oFF	/
	Puerta y luz				
	Interruptor puerta y ventiladores evaporador				
	detener ventiladores con puerta abierta	oFF	on	_on	1
	suspender timer de descongelación en caso de pausa de descongelación por parada de	oFF		on	
,	ventiladores	0, 1		_"	1
cPd	retraso de encendido automático ventiladores	0	194 4:20:15	30:00	dd hh:mr
	Luz	, ,			
_		oFF	2.7	0.5	1
	encender la luz con la puerta abierta		_on	_on	
2 -1-	apagar automáticamente la luz	oFF	_on	_on	,
cld	retraso de apagado automático Válvula de expansión electrónica	0	194 4:20:15	30	dd hh:mr

MICHELETTI IMPIANTI

vP_ Preferencias 14 vPH habilitar vt_ Temperatura 15 vtt sobrecalentamiento intencional vtU MOP vd_ Tiempos 16 vd1 período 17 vd2 tiempo de apertura		Máximo	Prefijado Unidad	ł
vt_ Temperatura 15 vtt sobrecalentamiento intencional vtU MOP vd_ Tiempos 16 vd1 período	oFF	on	on /	
vtU MOP vd_ Tiempos 16 vd1 período	OFF	_on	_on /	
vd_ Tiempos 16 vd1 período	0.0	99.0	8.0 K	
16 vd1 período	0.0	30.0	10.0 (gauge	e) bar
	0	194 4:20:15	8 dd hh:	mm'ss
,		194 4 20 15	5 dd hh:	
18 vdd rapidez de adaptación	0	255	8 /	
b Calibración sondas				
b1_ Sonda 1 b1C temperatura cámara	-99.0	99.0	0.0 K	
b1A activa	oFF	on	_on /	
b2_ Sonda 2		_	_ ′	
b2C temperatura descongelación	-99.0	99.0	0.0 K	
b2A activa b3 Sonda 3	oFF	_on	_on /	
b3C temperatura aspirante	-99.0	99.0	0.0 K	
b3A activa	oFF	_on	_on /	
b4_ Sonda 4			2.2.16	
b4C temperatura sala de máquinas b4A activa	-99.0 oFF	99.0	0.0 K	
b5 Sonda 5	OFF	_on	_on /	
b5C humedad	-99.0	99.0	0.0 %	
b5A activa	oFF	_on	oFF /	
b6_ Sonda 6	00.0	00.0	0.0	
b6C alta presión (HP) b6A activa	-99.0 oFF	99.0 _on	0.0 bar _on /	
b7_ Sonda 7	0,1	_*"	/	
b7C baja presión (LP)	-99.0	99.0	0 0 bar	
b7A activa	oFF	_on	_on /	
b8_ Sonda 8 b8C temperatura pulsante	-99.0	99.0	0.0 K	
b8A activa	oFF	on	on /	
b9_ Sonda 9		_	-	
b9C presión del aceite	-99.0	99.0	0.0 bar	
b9A activa L Alarmas y pausa	oFF	_on	oFF /	
Lt Alarma térmica				
19 TtL baja temperatura	-55.0	145.0	-2.0 °C	
20 LtH alta temperatura	-55.0	145.0	14.0 °C	
Ltd retraso LF Alarma térmica con parada completa	U	194 4:20:15	30:00 dd hh:	mm:ss
LFL baja temperatura	-55.0	145.0	-5.0 °C	
LFH alta temperatura	-55.0	145.0	20.0 °C	
LFd retraso	0	194 4 20 15	30:00 dd hh:	mm:ss
Li_ Alarma de humedad LiL baja humedad	0.0	100.0	0.0 %	
LiH alta humedad	0.0	100.0	100 0 %	
Lid retraso	0	194 4:20:15	30:00 dd hh:	mm:ss
Lj Alarma de humedad con parada completa	0.0	100.0	0.0.0/	
LjL baja humedad LjH alta humedad	0.0	100.0 100.0	0.0 % 100.0 %	
Ljd retraso		194 4 20:15	30:00 dd hh:	mm:ss
LO_ Alarma puerta				
LOH habilitar	oFF	_on	_on /	
LOd retraso LOt retraso mínimo de alarma térmica tras apertura de puerta		194 4 20 15 194 4 20 15	30:00 dd hh: 15:00 dd hh:	
· · ·	U	197 4.20.13	15.00 da im.	
LI Otras alarmas	oFF	_on		
L1H compresor		194 4:20:15		mm:ss
L1H compresor L1d retraso	oFF	_on 194 4:20:15	_on / 30:00 dd hh:	mmiss
T1H compresor L1d retraso L2H evaporador		on	on /	
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso	oFF		30:00 dd hh:	mm:ss
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso		194 4:20:15	,	
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico	0 oFF	_on	_on /	
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso	0 oFF		on / 1 dd hh:	mm:ss
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso L5 retraso L0_ On / stand-by	0 oFF 0	_on 194 4:20:15	1 dd hh:	mm:ss
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso L5 retraso L0_ On / stand-by	0 oFF	_on		mm∶ss
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso L0_ On / stand-by 21 Loo estado actual: stand-by / on d_ Retardos dF_ Retardo al encendido	0 oFF 0 oFF	_on 194 4:20:15 _on	1 dd hh:	
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso L0 On / stand-by 21 Loo estado actual: stand-by / on d Retardos dF Retardos al encendido dF4 retraso relé 4 - compresor	0 oFF 0 oFF	_on 194 4:20:15	1 dd hh:	
L1H compresor L1d retraso L2H evaporador L2d retraso L3H descongelación L3d retraso L5H fase compresor / relé térmico L5d retraso L0 On / stand-by 21 Loo estado actual: stand-by / on d_ Retardos dF_ Retardo al encendido	0 oFF 0 oFF	_on 194 4:20:15 _on	1 dd hh:	



Obs.		Descripción	Mínimo		Prefijado	
		dirección del master en la red hacia el PC	0	254	1	•
		número de esclavos conectados a este master	1	2	2	/
	PO_	Asignación de salidas relé out-2 asignado a: 0=alarma / 1=calefacción / 2=humidif / 3=recambio aire / 4=im-	0	255	0	1
	PO2	pulso descong / 5=humidific a la salida FAN / 6=deshumid exterior / 7=OUT-1 / 8=OUT -3 / 9=OUT-4 / 10=OUT-5 / 11=OUT-6 / 12=fAN / 13=alarma NO / 14=vent apag	U	255	U	/
	I	desh Funciones de entrada/salida				
	IA	Entradas analógicas				
	ĪA1	temperatura cámara	-55.0	145.0	- 55.0	°C
	IA2	temperatura descongelación	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA3	temperatura aspirante	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA4	temperatura sala de máquinas	-55.0	145.0	-55.0	°C
	IA5	humedad	0.0	100.0	0.0	%
	IA6	alta presión (HP)	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	IA7	baja presión (LP)	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	IA8	temperatura pulsante	-55.0	145.0	- 55.0	°C
	IA9	presión del aceite	0.0	30.0	0.0	(gauge) bar
	ld	Entradas digitales				
	ld1	compresor	oFF	on	oFF	/
	ld2	evaporador	oFF	on.	oFF	/
	ld3	descongelación	oFF	on_	oFF	/
	ld4	puerta cerrada	oFF	on	oFF	/
	ld5	fase / relé térmico	oFF	_ _on	oFF	/
	OS	Estado de la máquina		_		
	ŌSn	ventiladores evaporador en parada por apertura de puerta	oFF	on	oFF	/
	OA	Salidas analógicas		_		
	$L\overline{L}A$	alarma actual (0= ninguna alarma)	0	255	0	/
	OA1	condensador	0	255	0	/
	OA2	humedad - 420 mA	0	255	0	/
	Od_	Salidas digitales				
22	Od1	solenoide	oFF	_on	oFF	/
		calor	oFF	_on	oFF	/
	Od3		oFF	_on		
		compresor	oFF	_on	oFF	/
		evaporador	oFF	_on		
	Od6	descongelación	oFF	_on	oFF	
	Od7	alarma - eventualmente conectada al OUT-2	oFF	_on		
	O d8	productor de vapor - eventualmente conectado al OUT-2	oFF	_on	oFF	/
	Od9	recambio de aire - eventualmente conectado al OUT-2	oFF	_on	oFF	/
	E	Preferencias del esclavo				
	Ed_	Dirección de red				
	EdS	dirección del esclavo para la red local hacia el master	1	254	1	/
	EY_	Display				
	EYY	muestra: 1=temperatura cámara /2=IA2 /3=IA3	0	255	1	/

2 Observaciones sobre parámetros

Num. Observación

- 1 Descongelación no se realiza dos veces en caso de interruptores de seguridad mc o evaporador no se puede.
- 2 El período de cada ciclo incluye el tiempo activo más el tiempo inactivo.
- 3 Las sucesivas descongelaciones se alinearán a la descongelación forzada.
- 4 Añadir 100 al parámetro FPt para permitir el control externo de descongelación en el INP-4. La descongelación comienza con el cierre de INP-4, después la descongelación y hasta el INP-4 está cerrada, el instrumento no sale del modo de goteo, para coordinar con los eventuales otros instrumentos.
- 5 En caso de descongelación con gas caliente, tanto IA2 y IA3 deben llegar a Ftt.
- 6 Cuando MLH<MLL, se produce un retraso de 10 * (MLL MLH) segundos en el interruptor |p. Eventuales reiniciar pumpdown es MLH+1 har
- bar.
 7 Tiempo fijo 120 segundos y restablecimiento manual.
- 8 El bombeo fuerza el funcionamiento continuo del compresor piloteado por los presostatos.
- 9 La refrigeración se desactiva en LFL mientras que el calentamiento se desactiva en LFH.
- 10 Cuando la regulación de velocidad es desconectar el ventilador funciona de encendido y apagado.
- Atención: la regulación de las revoluciones puede determinar un fallo del motor eléctrico o de la tarjeta, especialmente a velocidades bajas o
- medias. 12 Durante los primeros 10 segundos de regulación de velocidad, la n1L se sustituye por (+ n1H n1L) / 2.
- 13 Ninguna acción en caso de luz encendida desde adentro.
- Cuando está apagado, el solenoide de refrigeración en forma constante durante el enfriamiento, siempre y cuando el sobrecalentamiento es superior a vtL o b3A está apagado.
- 15 Atención: los sobrecalentamientos bajos causan retornos de líquido.
- 16 Atención: los ciclos breves reducen la vida de la válvula.
- 17 Atención: los tiempos de apertura largos causan retornos de líquido.



Num.	Observación
18	Atención: las altas velocidades causan oscilaciones.
19	Diferencial fijo 0.2 °C.
20	Diferencial fijo 0.2 °C.
21	El paso de stand-by on y al encender, hay un retraso de 5 segundos pasados en un virtual stand-by.
22	El signo menos en el display ("-") indica que el timer está activo.

3 Lista de alarmas

Indicador	Alarmar	
A01	baja temperatura	Alcanzado el umbral de baja temperatura.
A02	alta temperatura	Alcanzado el umbral de alta temperatura.
A03	alarma mc	El interruptor de presión, termistores, o otro dispositivo de seguridad, se ha disparado.
A04	alarma evaporador	La térmica del evaporador, o otro dispositivo de seguridad, se ha disparado.
A05	alarma descongele	El termostato de descongelación, o otro dispositivo de seguridad, se ha disparado.
A06	puerta abierta	Alcanzado el límite de de tiempo para la puerta abierta.
A07	fase mc	La térmica del compresor se ha disparado, o no hay una fase.
A08	baja temp stop	Alcanzado el umbral de baja temperatura para el cierre total - reset manual.
A09	alta temp stop	Alcanzado el umbral de alta temperatura para el cierre total - reset manual.
A10	presión aceite	Diferencia de presión de aceite fue inferior al límite por 120 s - reset manual.
A11	baja humedad	Alcanzado el umbral de baja humedad.
A12	alta humedad	Alcanzado el umbral de alta humedad.
A13	baja humedad stop	Alcanzado el umbral de baja humedad para el cierre total - reset manual.
A14	alta humedad stop	Alcanzado el umbral de alta humedad para el cierre total - reset manual.

4 Lista de alarmas del esclavo

A96 EEPROM del esclavo No fue posible escribir en esclavos EEPROM. A97 fuera de rango La dirección del esclavo EdS podría estar fuera del intervalo de los maestros, que van de 1 a PdS. A98 ninguna comunicación El esclavo no recibe ningún mensaje del maestro. A99 comunicación perdida El esclavo ha perdido la comunicación con el maestro.	Indicador	Alarmar	
A98 ninguna comunicación El esclavo no recibe ningún mensaje del maestro.	A96	EEPROM del esclavo	No fue posible escribir en esclavos EEPROM.
	A97	fuera de rango	La dirección del esclavo EdS podría estar fuera del intervalo de los maestros, que van de 1 a PdS.
A99 comunicación perdida El esclavo ha perdido la comunicación con el maestro.	A98	ninguna comunicación	El esclavo no recibe ningún mensaje del maestro.
	A99	comunicación perdida	El esclavo ha perdido la comunicación con el maestro.

5 Lista de botones

Botó	in	Función
B1	salir - silencio - salta	Salir sin guardar desde cualquier menú - silenciar el zumbador - saltar el retraso del compresor.
B2	hacia arriba	Navegación hacia arriba en el menú.
B3	on/stand-by - pausa	Alternar entre el modo de espera y encendido - detener ventiladores evaporador.
B4	izquierda - luz	Navegación a la izquierda en el menú - encender y apagar la luz.
B5	abajo - descongele	Navegación hacia abajo en el menú - descongelación forzada.
B6	derecha - menú - set	Navegación a la derecha en el menú - visualizar y modificar el punto de ajuste - entrar en el menú.

6 Lista de led

Led		Función
L1	compresor	Se activa cuando el compresor está funcionando - parpadea durante el retraso de salida y en pumpdown.
L2	evaporador	Se activa cuando el evaporador está funcionando - parpadea durante el retraso de salida y en pumpdown.
L3	desc-hum-desh	Se activa durante la descongelación y la humidificación - parpadea durante el goteo y la deshumidificación.
L4	recambio de aire	Se activa durante el recambio de aire.
L5	calefacción	Se activa durante la calefacción.
L6	sin usar	No se utiliza en esta aplicación.
17	1117	Se activa cuando la luz está encendida - parpadea durante el retraso a la desconexión



7 Lista de comandos lógicos

Comando lógico Función

8 Como ...

Como	Función
Pasar de on a pausa y viceversa.	Mantener presionado B3. En pausa, todas las salidas están inhabilitadas, salvo la iluminación, los leds de L1 a L6 parpadean, los contadores sigue contando.
Apagar o encender los ventiladores del evaporador.	Presionar brevemente B3. Cuando los ventiladores del evaporador se detienen, el display numérico parpadea.
Programa en el menú de configura- ción.	Mantener presionado B6 para acceder al menú. Navegar hacia arriba y hacia abajo con B2 y B5. Seleccionar el submenú con B6. Cambiar los parámetros con B2 y B5, presionar B6 para confirmar, o B4 para salir sin guardar. Las variaciones tendrán efecto después de salir del menú presionando B4 varias veces. Presionar B1 para salir inmediatamente sin guardar.
Mostrar o modificar el punto de ajus- te.	Presionar brevemente B6 - el display muestra el set point - cambiar con B2 y B5, y confirmar con B6. Como alternativa, abra el programa de menú como se explicó anteriormente, modificar el parámetro t0, y confirmar.
Forzar un recambio de aire.	Mantener presionado B2.
Forzar una descongelación.	Mantener presionado B5.

9 Lista de atajos de teclado

Botones para presionar Descripción de atajos - mantiene presionado 5 segundos

B5 Forzar una descongelación. B2 Forzar un recambio de aire.

10 Posición de los botones y los leds

